

ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਥਾਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਹਰ ਸਾਲ, ਕਾਮੇ ਬੰਦ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

- ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ
- ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਜਾਂ ਵਸਿਫੇਟਕ ਵਾਤਾਵਰਣ
- ਕਸਿੰ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਬਰੀਕ ਸਮੱਗਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੇਤ, ਦੁਆਰਾ ਘਰਿ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਦੱਬ ਜਾਣਾ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਿਫ਼ ਉਹ ਕਾਮੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੰਦ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਉਸਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:

- ਬੰਦ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੜੀਆਂ ਪਰਮਿਟ-ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਬੰਦ ਥਾਵਾਂ ਹਨ।
- ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਟਾਈਟਲ 8 ਦੇ **ਆਰਟੀਕਲ 37 (ਸੈਕਸ਼ਨ 1950-1962)** ਵਿੱਚ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਸਮਝੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੋ।

ਇਹ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ ਉਸਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਬੰਦ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਸਕੋਪ, ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ ਅਪਵਾਦਾਂ ਲਈ ਪੂਰੇ ਮਿਆਰ ਪੜ੍ਹੋ।

ਬੰਦ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ?

ਇੱਕ ਬੰਦ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸ਼ਿਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ:

- ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਰਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕੇ।
- ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨਕਿਲਣ ਲਈ ਸੀਮਤ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨ ਹਨ।
- ਨਰਿੰਤਰ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪਰਮਿਟ-ਲੋੜੀਂਦੀ ਬੰਦ ਜਗ੍ਹਾ (ਪਰਮਿਟ ਸਪੇਸ) ਕੀ ਹੈ?

ਇੱਕ ਪਰਮਿਟ-ਲੋੜੀਂਦੀ ਬੰਦ ਜਗ੍ਹਾ (ਪਰਮਿਟ ਸਪੇਸ) ਇੱਕ ਬੰਦ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਵਸ਼ਿਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਵਸ਼ਿਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ:

- ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਾਹੌਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
- ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਜਾਂ ਦੱਬ ਕੇ ਫਸਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।



- ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਮਲਿਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਜਾਂ
 - ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਢਲਾਨ ਵਾਲੀ ਫਰਸ਼, ਜੋ ਸੰਕੁਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਛੋਟੇ ਕ੍ਰਾਸ-ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
 - ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਕਰਤਾ ਫਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਦਮ ਘੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੰਭੀਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਸਹਿਤ ਖਤਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਜਿਹੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ Cal/OSHA ਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

- **ਸੈਕਸ਼ਨ 1509** (ਸੱਟ ਅਤੇ ਬਮਿਾਰੀ ਰੋਕਥਾਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ)
- **ਆਰਟੀਕਲ 6** (ਖੁਦਾਈ)
- **ਆਰਟੀਕਲ 37** (ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਥਾਵਾਂ)
- **ਸੈਕਸ਼ਨ 2943(b)** ਅਤੇ **2943.1** (ਵੱਧ-ਵੋਲਟੇਜ—ਭੂਮੀਗਤ ਅਤੇ ਬੰਦ ਥਾਵਾਂ)
- **ਸੈਕਸ਼ਨ 8616** (ਦੂਰਸੰਚਾਰ)

ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੰਦ ਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ

- ਟੋਏ (ਐਲੀਵੇਟਰ, ਐਸਕੇਲੇਟਰ, ਪੰਪ, ਵਾਲਵ, ਜਾਂ ਹੋਰ)
- ਮੈਨਹੋਲ (ਸੀਵਰ, ਨਾਲੇ, ਬਜਿਲੀ, ਸੰਚਾਰ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਪਯੋਗੀ ਸਹੂਲਤਾਂ)
- ਟੈਂਕ (ਬਾਲਣ; ਰਸਾਇਣਕ; ਪਾਣੀ; ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰਲ, ਠੋਸ, ਜਾਂ ਗੈਸ)
- ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਖੰਭੇ
- ਸੀਵਰ
- ਨਾਲੇ
- ਵੈਸਲ
- ਸੈਸਪੂਲ
- ਟਰਬਾਈਨਾਂ

ਮੁੱਖ ਲੋੜਾਂ

- ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ
 - ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੰਦ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮਿਟ-ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਬੰਦ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ।
 - ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
 - ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਸਲਫਾਈਡ)
 - ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਗੈਸਾਂ ਅਤੇ ਭਾਫ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਧੂੜ
 - ਘੱਟ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪੱਧਰ (19.5% ਤੋਂ ਘੱਟ)
 - ਭੌਤਿਕ ਖ਼ਤਰੇ (ਜਿਵੇਂ ਕੀ, ਅਣ-ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਚਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ, ਖੋਰਨ ਵਾਲਾ ਤਰਲ, ਗਰਮੀ)
- ਸੰਚਾਰ
 - ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਚਨ੍ਹਿਹ ਲਗਾਓ।
 - ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਚਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ।
 - ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਰੇਡੀਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
 - ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮਿਟ ਥਾਵਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ।
 - ਦੂਜੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰੇ।
- ਪਰਮਿਟ ਸਸਿਟਮ
 - ਪਰਮਿਟ-ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਬੰਦ ਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਮਿਟ ਸਸਿਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰੋ।



- ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਪਰਮਿਟ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੇ ਗਏ ਹਨ।
- ਸਖਿਲਾਈ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ
 - ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸਖਿਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ ਜੋ ਬੰਦ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 - ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
 - ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਕਾਮੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।
 - ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਬਚਾਅ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤ ਦਿਓ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
- ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ
 - ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬੰਦ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਵਾਦਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਢੁਕਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
 - ਕਸਿ ਵੀ ਭੌਤਿਕ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰੋ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਲਾਕਆਊਟ/ਟੈਗਆਊਟ, ਬਲਾਕਿੰਗ, ਬਲੈਕਿੰਗ/ਬਲਾਇੰਡਿੰਗ)।
 - ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ (PPE) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

- ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਨਗਿਰਾਨੀ
 - ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਗਿਰਾਨੀ ਕਰੋ।
 - (ਇਸ ਕ੍ਰਮ ਵਾਂਗ) ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਲੀਬਰੇਟਡ ਗੈਸ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ:
 - ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪੱਧਰ – 19.5% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; 23.5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 - ਵਸਿਫੇਟਕ ਵਾਤਾਵਰਣ (% LEL) - ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਚੰਗਿਆੜੀ ਜਾਂ ਲਾਟ ਧਮਾਕੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 - ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ - ਬੰਦ ਥਾਂ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਸੈਂਸਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ।
- ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ
 - ਬੰਦ ਥਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਕਰੋ।
 - ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਇੱਕ ਸਖਿਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬਚਾਅ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੇ।
 - ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਬਚਾਅ ਉਪਕਰਣ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ।
 - ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਬਚਾਅ ਟੀਮ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸਲ ਬੰਦ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰੇ।
- ਵਕਿਲਪਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪਰਮਿਟ ਥਾਵਾਂ
 - ਵਕਿਲਪਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਰਿਫ਼ 1952(e)(1) ਵਾਂਗ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਹੀ ਹੈ।
 - 1952(g) ਵਾਂਗ ਨਰਿਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਪਰਮਿਟ ਥਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਪਰਮਿਟ ਥਾਂ ਵਾਂਗ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਨਗਿਰਾਨੀ
 - ਬੰਦ ਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਗਿਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਗ ਵਾਇਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੋ।
 - ਜੇਕਰ ਅਸੁਰੱਖਿਤ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਕੋਲ ਕੰਮ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।



ਲਖਿਤੀ ਪਰਮਿਟ ਸਪੇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਖਿਤੀ ਪਰਮਿਟ ਸਪੇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੈਕਸ਼ਨ 1953 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਾਂਗ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

- ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਾਅ।
- ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਮਿਟ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ।
- ਐਂਟਰੀ ਪਰਮਿਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ।
- ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਦੌਰਾਨ ਪਰਮਿਟ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਗਿਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ।
- ਜਦੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ।

- ਪਰਮਿਟ ਸਪੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਲਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਯੰਤਰਣ:
 - ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਖ਼ਤਰੇ (ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ)।
 - ਕੋਈ ਵੀ ਭੌਤਿਕ ਖ਼ਤਰਾ।
- ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਉਪਕਰਣ (ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਗਿਰਾਨੀ, ਹਵਾਦਾਰੀ, PPE, ਰੇਸ਼ਨੀ, ਬਚਾਅ, ਆਦਿ)।
- ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਿਲਾਈ।
- ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਰਿ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ।
- ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਵੱਲ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ।
- ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ।

ਸਰੋਤ

- ਆਰਟੀਕਲ 37 – ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਥਾਵਾਂ
- Cal/OSHA ਬੰਦ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
- OSHA - ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਥਾਵਾਂ



ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ www.dir.ca.gov/dosh/dosh_publications 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਲਿਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ www.dir.ca.gov/dosh/consultation.html 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ

1-800-963-9424 'ਤੇ Cal/OSHA ਸਲਾਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ InfoCons@dir.ca.gov 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

©2026 ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵਭਾਗ

